

# Fernbedienung zurücksetzen

UNSER TIPP FÜR SIE:



Es kommt des öftern vor, dass die Fernbedienung nicht mehr reagiert. Das Problem dabei ist, dass die Bluetooth-Verbindung zwischen der Set Top Box und Fernbedienung verloren geht.

- Nehmen Sie für mind. 30 min die Batterien aus der Fernbedienung.
- Setzen Sie diese danach wieder richtig ein.
- Drücken Sie danach gleichzeitig die rote und blaue Funktionstaste auf der Fernbedienung für mindestens 8 Sekunden.
- Danach sollte das grüne LED oben auf der Fernbedienung zweimal kurz hintereinander blinken.
- Geben Sie nun die Zahlenkombination 9999 ein und drücken Sie anschließend OK.

**Elektro**  
**Pühringer**<sup>GmbH</sup>

Eichpichl 5 • 4341 Arbing • Tel.: 07269 7575  
office@elektro-puehringer.at • www.elektro-puehringer.at

**Wir beraten Sie gerne!**

